

Koder til nummersystem på Eternit bølgeplader

1980-84: Nummeret var på 5 eller 6 cifre.

Første cifre (1 eller 2) var maskinnummeret (6, 8, 9, 10, 11 eller 12). Alle plader med disse startcifre er fremstillet med asbest.

Undtagelse: Der er i 1984 kørt test på maskine nummer 9. Disse plader starter med „49“ og er således asbestfrie.

De bagerste 4 cifre var udtryk for årstal (0, 1, 2, 3 eller 4) – efterfulgt af et 3-cifret nummer for det vagtskifte, der har fremstillet pladen.

1985-okt 86: Nummeret på plader med asbest var på 6 cifre.

Første 2 cifre var maskinnummeret (06, 08, 09, 10, 11 eller 12).

De bagerste 4 cifre var udtryk for årstal (0, 1, 2, 3 eller 4) – efterfulgt af et 3-cifret nummer for det vagtskifte, der har fremstillet pladen.

Nummeret på plader fremstillet uden asbest var på 7 cifre, idet første ciffer var „4“ efterfulgt af ovenstående 6 cifre.

Fra okt 86: Nummeret er herefter altid på 8 cifre.

Første ciffer er 4 eller 5, idet disse cifre efter aftale med myndigheder er kendetegnet for asbestfrie produkter.

Efterfølgende 2 cifre viser, hvilken maskine pladen er fremstillet på.

Det 4. ciffer er sidste ciffer i årstallet.

De 4 sidste cifre viser, i hvilken vagt i året pladen er fremstillet.

Generelt: Kun plader med numre, hvor 1. ciffer er „4“ eller „5“ er fremstillet uden asbest. *„5“ ANVENDT FRA 1. MAJ 96*

Maskinnummeret kan være: 6, 06, 8, 08, 9, 09, 10, 11, 12 og 14, enten som de første cifre eller efter „4“ eller „5“.

Vagtnummeret er indtil oktober 1986 på 3 cifre – fra 001 til 945 (53 uger à 18 vagter).

Vagtnummeret er fra oktober 1986 på 4 cifre – fra 0001 til 1113 (53 uger à 21 vagter).

Den første generation af asbestfrie bølgeplader B6 og B7, hvor der er konstateret mange tilfælde af nedbrudte plader, er produceret fra slutningen af 1984 indtil april måned 1988 – altså indtil vagt 0400 i 1988.